プレミアム カーボントップ BBQオプション 組 立

組 立 て 取 扱 い 説 明 書


この度は、本商品をお買上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。


No.73186508

組立て方法と注意

※パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。


●組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。





3 ② の状態で裏返します。





使用上の注意 ●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。

- ●器具の破損、ケガの恐れあり。吊り下げ用フック付きプレート、吊り下げ用アームがしっかりとかかっているか確認してください。
- ●火災、火傷の恐れがあります。サイズの合わないグリルは使用しないでください。
- ●転倒、火傷等ケガの恐れあり。火器をご使用の際は、テーブルの下にもぐったりしないでください。
- ●転倒、火傷等ケガの恐れあり。火器をご使用の際は、周囲に可燃物を置かないでください。
- ●転倒、火傷等ケガの恐れあり。ダッチオーブンや大きな鍋など、重量の大きな調理器具は使用しないでください。 特にテーブル中央部には荷重をかけないでください。また片寄った荷重をかけないでください。
- ●転倒、破損、ケガの恐れあり。テーブル上には、重いものや危険なものを置かないでください。
- ●転倒、火傷等ケガの恐れあり。複数台のコンロを使用しないでください。
- ●転倒、破損、ケガの恐れあり。テーブルに乗ったり座ったりしないでください。
- ●転倒の恐れあり。不安定な場所では使用しないでください。
- ●破損の恐れあり。熱したフライパンや鍋などを直接置かないでください。
- ●破損の恐れあり。雨天時は使用しないでください。

(注意!

- ●お子様には、組立てや撤収をさせないでください。
- ●ケガの恐れあり。組立てや撤収時、フレームが交差する箇所や 折りたたみ部分で指や手を挟まないよう十分注意してください。
- ●破損の恐れあり。テーブル面に熱したフライパンや鍋等を直接 置かないでください。●転倒の恐れあり。必ず平地で使用してください。

企業性!

- ●火傷等ケガの恐れあり。火器を使用の際はお子様から目を離さないようにし、火傷等に十分注意してください。
- ●転倒、火傷等のケガの恐れあり。フレームに足を引っ掛けたりしないよう十分注意してください。
- ●火災の恐れあり。火器をご使用の際は、必ず換気のできる屋外で使用してください。

Designed by LOGOS CORPORATION

発売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13 お客様専用回線 TEL.06-6681-8204 受付時間: 平日10時~17時迄 ホームページ www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報 (携帯対応) **WWW.Campjo.Com**

■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や破れのないことをご確認のうえ、ご使用ください。 また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。